

DM AUTOTEILE

Anleitung BMW 4er F32/F33/F36 Frontspoiler



§ 22 - 3-1583

REVISION: 10.11.2022

DM-Autoteile GmbH - Kruppstraße 53 - 59227 Ahlen - Tel.: +49 (0)23 82 / 7664 000 - www.dm-autoteile.de

BITTE BEACHTEN!**Sehr geehrter Kunde,**

diese Anleitung soll helfen, den DM Autoteile BMW 4er F32/F33/F36 Frontspoiler und seine Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren.

Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 - 2**Benötigte Zeit: 1 Stunde**

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne den Einbau in unserer hauseigenen Werkstatt.

BMW 4er F32/F33/F36 Frontspoiler

ist mit folgenden Modellen kompatibel:

BMW F32 Coupe (Bj. 10/2013 - heute)

Nicht kompatibel für M4!

BMW F33 Cabrio (Bj. 10/2013 - heute)

Nicht kompatibel für M4!

BMW F36 Gran Coupe (Bj. 10/2013 - heute)

Nicht kompatibel für M4!

Empfehlung: Wir empfehlen aufgrund der Sicherheit, die Montage durch Fachpersonal durchführen zu lassen!

LIEFERUMFANG:

1x Frontspoiler

6x Sechskantschrauben

3x Verstärkungsplatten mit Muttern

1x Haftvermittler



WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

Werkzeug



1x Knarre mit 8er Nuss

MONTAGE:

1. Entfernen Sie die 2 Clipse und die 2 Schrauben von der Stoßstange und bewahren Sie diese für die spätere Verwendung auf (Bild 1).
2. Reinigen Sie den unteren Stoßfängerbereich und tragen Sie anschließend den Haftvermittler gleichmäßig auf (Bild 2)
3. Entfernen Sie je Seite ca. 10 cm der Schutzfolie des 3M-Klebebands, kleben Sie dann den Frontspoiler auf die untere Stoßstange. Überprüfen Sie die optimale Position beider Seiten und entfernen Sie dann die gesamte Schutzfolie des Klebebands und drücken Sie die Stellen, an denen das 3M-Klebeband sitzt, fest. (Bild 3)
4. Verwenden Sie dann die mitgelieferten Sechskantschrauben und Verstärkungsplatten mit Muttern, um den mittleren Bereich fest zu fixieren (Die Verstärkungsplatten werden in die Stoßstange eingesetzt. Die Muttern zeigen dabei nach vorn). (Bild 4)
5. Setzen Sie nun die 2 Clipse und die 2 Schrauben, die Sie im ersten Schritt entfernt haben, wieder ein. (Bild 5)

