



# DM AUTOTEILE

Anleitung E46 Heckstoßstange



**BITTE BEACHTEN!**

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er E46 Heckstoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

**ACHTUNG:** Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

**Benötigte Personen:** 1 – 2

**Benötigte Zeit (Stunden):** 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er E46 Heckstoßstange  
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

**alle E46 Modelle Limousine (1998-2005)**

Nur für Modelle mit serienmäßig verbauten PDC!

**Nicht** für Modelle mit serienmäßig M-Paket/ M-Technik ab Werk!

**Nicht** für Touring geeignet.

**Bei Modellen ab 09/2001** werden andere Halterungen zur Befestigung benötigt. Diese sind kostengünstig bei uns erhältlich.

## LIEFERUMFANG:

### 1. 1 x Heckstoßstange

1 x Diffusor

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange  
oder unserem Umbau Paket)

1 x Leiste links

1 x Leiste rechts

1 x Leiste mitte

1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange

4 x PDC Halter



## WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:

### Werkzeug



1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 25er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

### Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben

**EINBAU:****1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange demontiert wurden. (siehe Abbildung 1)
- 1.02. Unsere E46 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.03. Der Stoßstangenträger aus der original Stoßstange herausgebaut wurde.
- 1.04. Optional wenn mit PDC: PDC-Sensoren demontieren.

**2. Stoßstange montieren**

- 2.01. Zunächst übernehmen wir den original Stoßstangenträger, indem wir ihn von hinten in unsere Stoßstange legen und an den original Haltepunkten befestigen. (siehe Abbildung 2)
- 2.02. Optional wenn mit PDC: Die mitgelieferten 4 x PDC-Halter werden an die dafür vorgesehenen Stellen, von hinten in die Stoßstange eingesetzt.
- 2.03. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 3)
- 2.04. An Original Haltepunkten einrasten und festschrauben. (siehe Abbildung 4)
- 2.05. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben.
- 2.06. Leisten und Abschlepphakenabdeckung an Stoßstange anbringen und einrasten.

**3. Heckdiffusor montieren**

- 3.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug oberhalb einclipsen.
- 3.02. Den Heckdiffusor unterhalb der Stoßstange an original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.

