



DM AUTOTEILE

Anleitung F30/F31 Heckdiffusor



22 31508

BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 3er F30/F31 Heckdiffusor und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen 30 Minuten umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1
Benötigte Zeit (Stunden): 0,5 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 3er F30/F31 Heckdiffusor
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW F30 (2011 - 2015) Limousine

nur für Fahrzeuge mit M-Sportpaket / M-Technik ab Werk
Hinweis: Je nach Motorisierung unterschiedliche Auspuffeinlässe vorhanden!

BMW F31 (2011 - 2015) Touring

nur für Fahrzeuge mit M-Sportpaket / M-Technik ab Werk
Hinweis: Je nach Motorisierung unterschiedliche Auspuffeinlässe vorhanden!

LIEFERUMFANG:

1. 1 x Diffusor

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)

WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:**Werkzeug**

1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben



EINBAU:**1. Heckdiffusor montieren**

- 1.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug bringen und unterhalb einclippen.
- 1.02. Den Heckdiffusor oberhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten anschrauben.
- 1.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.

