



# DM AUTOTEILE

Anleitung F10 Heckstoßstange



**BITTE BEACHTEN!**

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er F10 Heckstoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

**ACHTUNG:** Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

**Benötigte Personen:** 1 – 2

**Benötigte Zeit (Stunden):** 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 5er F10 Heckstoßstange  
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

**BMW F10 (2010 - 2016) Limousine**

für Park Distance Control (PDC) und vorbereitet. Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk. Je nach Motorisierung unterschiedliche Öffnungen vorhanden. Im Lieferumfang ist ohne Aufpreis immer ein Diffusor mit Aussparung Links zwei Rohr. Dieser ist passend für alle Modelle 520-530.

**Nicht passend für M5!**

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

Auch passend beim **LCI ab 2013!**

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

**LIEFERUMFANG:****1. 1 x Heckstoßstange**

(für Fahrzeuge mit PDC vorbereitet.)

**1 x Diffusor**

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange oder unserem Umbau Paket)

**1 x original Reflektor links****1 x original Reflektor rechts****4 x PDC-Halter****1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange****1 x Unterbodenschutz****1 x Stoßstangenträger**

**Hinweis: Nicht für Modelle mit Smart Opener geeignet!**

**Bei Modellen mit der Ausstattungsvariante entfällt die Funktion und die Kabel werden abgeklemt!**

**WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 25er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

**Anbaumaterial**

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben



**EINBAU:****1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange und PDC-Sensoren demontiert wurden.
- 1.02. Unsere F10 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.03. Die Reflektoren schon in die Stoßstange eingeklipst wurden.
- 1.04 die mitgelieferten PDC-Halter schon in die Stoßstange eingeklebt wurden.

**2. Stoßstangenträger austauschen  
(nur wenn kein M-Paket verbaut war)**

- 2.01. Serien Stoßstangenträger demontieren.
- 2.02. Halter durch den mitgelieferten ersetzen und an original Haltepunkten befestigen. (siehe Abbildung 1) Smart Opener ersetzen! Bei Modellen mit elektrischer Heckklappe entfällt die Funktion und die Kabel können nicht angeschlossen werden!

**2. Stoßstange montieren**

- 4.01. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 2)
- 4.02. Original PDC-Sensoren einrasten und anschließen.
- 4.02. Stoßstange an der oberen Kante mit 2 Schrauben befestigen. (siehe Abbildung 3)
- 4.03. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben. (siehe Abbildung 4)

**3. Heckdiffusor montieren**

- 3.01. Den Heckdiffusor in geeigneter Montageposition am Fahrzeug oberhalb einclippen.
- 3.02. Die Clips von innen mit den mitgelieferten Klammern fixieren.
- 3.02. Den Heckdiffusor unterhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.
- 3.04 Die Abschlepphakenabdeckung einsetzen und an den Befestigungspunkten einrasten.



1. Stoßstangenträger tauschen



2. Stoßstange in Montageposition bringen



3. Stoßstange Festschrauben



4. An Stoßstange festschrauben