



DM AUTOTEILE

Anleitung E61 Heckstoßstange

§ 22 31574



BITTE BEACHTEN!

Sehr geehrter Kunde,

diese Anleitung soll helfen, die DM Autoteile BMW 5er E61 Heckstoßstange und ihre Komponenten an Ihrem Fahrzeug einfach und schnell zu montieren. Grundvoraussetzung für einen reibungslosen Umbau ist die Benutzung einer Hebebühne. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, den Umbau mit einer weiteren Person durchzuführen. Der Einbau erfolgt an den original Befestigungspunkten und sollte demnach binnen weniger Stunden umsetzbar sein.

ACHTUNG: Es ist generell ratsam, Arbeiten an Fahrzeugen von Fachleuten durchführen zu lassen. Ebenfalls kann die Montage durch einen Laien durchgeführt werden, jedoch übernehmen wir in diesem Fall keinerlei Haftung für das Produkt.

Nur ein fachgerechter und vollständig nach unserer Anleitung durchgeführter Umbau, ist für den Straßenverkehr zugelassen.

Benötigte Personen: 1 – 2

Benötigte Zeit (Stunden): 1 – 2 h

Die benötigten Hilfsmittel entnehmen Sie der Liste (Seite 3) "Was Sie noch benötigen". Wir haben darauf geachtet, dass keinerlei Spezialwerkzeug benötigt wird.

Wenn Sie Hilfe brauchen, organisieren wir gerne Ihren Einbau bei einer unserer Partnerwerkstätten.

**BMW 5er E61 Heckstoßstange
ist mit folgenden Modellen kompatibel:**

BMW E61 (2003 - 2007) Touring

für Park Distance Control (PDC) und vorbereitet. Sowohl passend für Serien oder M-Stoßstangen ab Werk. Je nach Motorisierung unterschiedliche Öffnungen vorhanden. Im Lieferumfang ist ohne Aufpreis immer ein Diffusor mit Aussparung Links zwei Rohr.

Nicht kompatibel für weitere Ausstattungsmodelle!

LIEFERUMFANG:**1. 1 x Heckstoßstange**

(für Fahrzeuge mit PDC vorbereitet.)

1 x Diffusor

(kompatibel ausschließlich mit originaler M-Stoßstange
oder unserem Umbau Paket)

4 x PDC-Halter**1 x Abschlepphakenabdeckung für die Heckstoßstange****1 x Leiste mitte****WAS SIE NOCH BENÖTIGEN:****Werkzeug**

1 x Kleine Knarre mit 10er Nuss



1 x Kleine Knarre mit 25er Torx



1 x Kleine Knarre mit 30er Torx



1 x Kreuzschraubendreher

Anbaumaterial

7 x selbstschneidende Kreuzschrauben

EINBAU:**1. Vorarbeit / Alte Stoßstange abmontieren**

Zunächst gehen wir davon aus, dass an Ihrem Fahrzeug:

- 1.01. Original Stoßstange, Heckscheinwerfer und PDC-Sensoren demontiert wurden. (siehe Abbildung 1 und 2)
- 1.02. Unsere E61 Heckstoßstange bereits lackiert ist.
- 1.04 die mitgelieferten PDC-Halter werden von hinten in die Stoßstange eingeklebt.

2. Stoßstange montieren

- 4.01. PDC-Sensoren von hinten in die Halterungen einrasten.
- 4.02. Die Stoßstange in geeigneter Montageposition am Fahrzeug anbringen. (siehe Abbildung 3)
- 4.03. Die Stoßstange an der Ladekante einrasten lassen und verschrauben. (siehe Abbildung 3)
- 4.04. Stoßstange an der oberen Kante verschrauben. (siehe Abbildung 4)
- 4.05. Unterboden und Radkästen an die Stoßstange anschrauben. Hierfür werden die originalen Befestigungspunkte genutzt.
- 4.06. Scheinwerfer wieder einbauen und von hinten an den originalen Haltepunkten verschrauben. (siehe Abbildung 4)

3. Heckdiffusor montieren

- 3.01. Den Heckdiffusor und Blende in geeigneter Montageposition am Fahrzeug einclippen. (siehe Abbildung 5)
- 3.02. Den Heckdiffusor unterhalb der Stoßstange an Original Befestigungspunkten verschrauben.
- 3.03. Den Heckdiffusor auf Festigkeit prüfen.

